


- connecter les radars IXIO-DP1 suivant schéma
- mettre le paramètre du radar "Entrée Pulse" sur "Positif" (voir notice radar)

**BRAVO**



manusa   
 Tél: 0479351500  
 Fax: 0479615050

Motorisation BRAVO  
 Câblage - Connexion radar IXIO DP1